



Bedienungshinweise

Bedienung 3polige NH-Sicherungstrennleiste Fuchs-205

Die Bedienung der 3poligen NH-Sicherungstrennleisten von der Firma Robert Fuchs AG ist unkompliziert und schnell durchgeführt. Das Aus- und Einfahren kann mit einem Handgriff und wenigen Bewegungsabläufen erledigt werden.

Ausfahren der Sicherungstrennleiste:



- Die Arretierklinke befindet sich hinten oben an der Patronenhalterzange. Durch Drücken der Klinke wird die Arretierung gelöst – somit ist die Sicherungstrennleiste bereit zur Schaltung
- Zum Erreichen der Parkstellung wird die Patronenhalterzange durch Absenken des oberen Teils in die 90 Grad Stellung gebracht.
- In der 90 Grad Stellung kann die Patronenhalterzange im unteren/hinteren Bereich leicht angehoben werden.
- Nun kann die Patronenhalterzange entlang der Führungs-Aussparung ausgefahren werden.

Einfahren der Sicherungstrennleiste:

- Entlang der Führungs-Aussparung wird die Patronenhalterzange wieder eingefahren.
- Sie gelangt dadurch zurück in die 90 Grad Parkstellung.
- Durch Anheben des vorderen Teils der Patronenhalterzange wird diese zurück in die Arretierposition geführt und somit wieder zugeschaltet.
- Beachten Sie, dass die Arretierklinke richtig einrastet.

Wichtiger Hinweis: Es dürfen ausschliesslich versilberte Kontaktmesser (NH-Patronen und Trennmesser) verwendet werden!

